

فهرست اتصالات پنوماتیک Elite			
شرح		شرح	
			
SPE-4	سه راهی ۴	SPU-4	واسطه ۴
SPE-5	سه راهی ۵	SPU-5	واسطه ۵
SPE-6	سه راهی ۶	SPU-6	واسطه ۶
SPE-8	سه راهی ۸	SPU-8	واسطه ۸
SPE-10	سه راهی ۱۰	SPU-10	واسطه ۱۰
SPE-12	سه راهی ۱۲	SPU-12	واسطه ۱۲
SPE-14	سه راهی ۱۴	SPU-14	واسطه ۱۴
SPE-16	سه راهی ۱۶	SPU-16	واسطه ۱۶
			
SPL4-01	زانویی ۴×۱/۸	SPC4-01	اتصال مستقیم ۴×۱/۸
SPL4-02	زانویی ۴×۱/۴	SPC4-02	اتصال مستقیم ۴×۱/۴
SPL4-03	زانویی ۴×۳/۸	SPC4-03	اتصال مستقیم ۴×۳/۸
SPL4-04	زانویی ۴×۱/۲	SPC4-04	اتصال مستقیم ۴×۱/۲
SPL6-01	زانویی ۶×۱/۸	SPC6-01	اتصال مستقیم ۶×۱/۸
SPL6-02	زانویی ۶×۱/۴	SPC6-02	اتصال مستقیم ۶×۱/۴
SPL6-03	زانویی ۶×۳/۸	SPC6-03	اتصال مستقیم ۶×۳/۸
SPL6-04	زانویی ۶×۱/۲	SPC6-04	اتصال مستقیم ۶×۱/۲
SPL8-01	زانویی ۸×۱/۸	SPC8-01	اتصال مستقیم ۸×۱/۸
SPL8-02	زانویی ۸×۱/۴	SPC8-02	اتصال مستقیم ۸×۱/۴
SPL8-03	زانویی ۸×۳/۸	SPC8-03	اتصال مستقیم ۸×۳/۸
SPL8-04	زانویی ۸×۱/۲	SPC8-04	اتصال مستقیم ۸×۱/۲
		SPC8-06	اتصال مستقیم ۸×۳/۴
SPL10-01	زانویی ۱۰×۱/۸	SPC10-01	اتصال مستقیم ۱۰×۱/۸
SPL10-02	زانویی ۱۰×۱/۴	SPC10-02	اتصال مستقیم ۱۰×۱/۴
SPL10-03	زانویی ۱۰×۳/۸	SPC10-03	اتصال مستقیم ۱۰×۳/۸
SPL10-04	زانویی ۱۰×۱/۲	SPC10-04	اتصال مستقیم ۱۰×۱/۲
		SPC10-06	اتصال مستقیم ۱۰×۳/۴
SPL12-01	زانویی ۱۲×۱/۸	SPC12-01	اتصال مستقیم ۱۲×۱/۸
SPL12-02	زانویی ۱۲×۱/۴	SPC12-02	اتصال مستقیم ۱۲×۱/۴
SPL12-03	زانویی ۱۲×۳/۸	SPC12-03	اتصال مستقیم ۱۲×۳/۸
SPL12-04	زانویی ۱۲×۱/۲	SPC12-04	اتصال مستقیم ۱۲×۱/۲
		SPC12-06	اتصال مستقیم ۱۲×۳/۴
SPL14-02	زانویی ۱۴×۱/۴	SPC14-02	اتصال مستقیم ۱۴×۱/۴
SPL14-03	زانویی ۱۴×۳/۸	SPC14-03	اتصال مستقیم ۱۴×۳/۸
SPL14-04	زانویی ۱۴×۱/۲	SPC14-04	اتصال مستقیم ۱۴×۱/۲
SPL16-02	زانویی ۱۶×۱/۴	SPC16-02	اتصال مستقیم ۱۶×۱/۴
SPL16-03	زانویی ۱۶×۳/۸	SPC16-03	اتصال مستقیم ۱۶×۳/۸
SPL16-04	زانویی ۱۶×۱/۲	SPC16-04	اتصال مستقیم ۱۶×۱/۲
SPL16-06	زانویی ۱۶×۳/۴	SPC16-06	اتصال مستقیم ۱۶×۳/۴

فهرست اتصالات پنوماتیک Elite			
شرح		شرح	
			
SPL 4-M4	اتصال زانویی M۴×۴	SPC4-M4	اتصال مستقیم M۴×۴
SPL 4-M5	اتصال زانویی M۵×۴	SPC4-M5	اتصال مستقیم M۵×۴
SPL4-M6	اتصال زانویی M۶×۴	SPC4-M6	اتصال مستقیم M۶×۴
		SPC4-M7	اتصال مستقیم M۷×۴
SPL4-M8*1	اتصال زانویی M۸×۱۰۴	SPC4-M8*1	اتصال مستقیم M۸×۱۰۴
SPL4-M8	اتصال زانویی M۸×۴	SPC4-M8	اتصال مستقیم M۸×۴
		SPC4-M10	اتصال مستقیم M۱۰×۴
		SPC4-M12	اتصال مستقیم M۱۲×۴
SPL6-M4	اتصال زانویی M۴×۶	SPC6-M4	اتصال مستقیم M۴×۶
SPL6-M5	اتصال زانویی M۵×۶	SPC6-M5	اتصال مستقیم M۵×۶
SPL6-M6	اتصال زانویی M۶×۶	SPC6-M6	اتصال مستقیم M۶×۶
SPL6-M7	اتصال زانویی M۷×۶	SPC6-M7	اتصال مستقیم M۷×۶
SPL6-M8	اتصال زانویی M۸×۶	SPC6-M8	اتصال مستقیم M۸×۶
		SPC6-M8*1	اتصال مستقیم M۸×۱۰۶
SPL6-M10	اتصال زانویی M۱۰×۶	SPC6-M10	اتصال مستقیم M۱۰×۶
SPL6-M12	اتصال زانویی M۱۲×۶	SPC6-M12	اتصال مستقیم M۱۲×۶
SPL6-M14	اتصال زانویی M۱۴×۶	SPC6-M14	اتصال مستقیم M۱۴×۶
SPL6-M16	اتصال زانویی M۱۶×۶	SPC6-M16	اتصال مستقیم M۱۶×۶
SPL6-M22	اتصال زانویی M۲۲×۶	SPC6-M22	اتصال مستقیم M۲۲×۶
SPL8-M5	اتصال زانویی M۵×۸	SPC8-M5	اتصال مستقیم M۵×۸
SPL8-M6	اتصال زانویی M۶×۸	SPC8-M6	اتصال مستقیم M۶×۸
		SPC8-M7	اتصال مستقیم M۷×۸
SPL8-M8	اتصال زانویی M۸×۸	SPC8-M8	اتصال مستقیم M۸×۸
SPL8-M10	اتصال زانویی M۱۰×۸	SPC8-M10	اتصال مستقیم M۱۰×۸
SPL8-M12	اتصال زانویی M۱۲×۸	SPC8-M12	اتصال مستقیم M۱۲×۸
SPL8-M14	اتصال زانویی M۱۴×۸	SPC8-M14	اتصال مستقیم M۱۴×۸
SPL8-M16	اتصال زانویی M۱۶×۸	SPC8-M16	اتصال مستقیم M۱۶×۸
SPL8-M22	اتصال زانویی M۲۲×۸	SPC8-M22	اتصال مستقیم M۲۲×۸
		SPC10-M8	اتصال مستقیم M۸×۱۰
SPL10-M10	اتصال زانویی M۱۰×۱۰	SPC10-M10	اتصال مستقیم M۱۰×۱۰
SPL10-M12	اتصال زانویی M۱۲×۱۰	SPC10-M12	اتصال مستقیم M۱۲×۱۰
SPL10-M14	اتصال زانویی M۱۴×۱۰	SPC10-M14	اتصال مستقیم M۱۴×۱۰
SPL10-M16	اتصال زانویی M۱۶×۱۰	SPC10-M16	اتصال مستقیم M۱۶×۱۰
		SPC10-M20	اتصال مستقیم M۲۰×۱۰
SPL10-M22	اتصال زانویی M۲۲×۱۰	SPC10-M22	اتصال مستقیم M۲۲×۱۰
SPL12-M10	اتصال زانویی M۱۰×۱۲	SPC12-M10	اتصال مستقیم M۱۰×۱۲
SPL12-M12	اتصال زانویی M۱۲×۱۲	SPC12-M12	اتصال مستقیم M۱۲×۱۲
SPL12-M14	اتصال زانویی M۱۴×۱۲	SPC12-M14	اتصال مستقیم M۱۴×۱۲
SPL12-M16	اتصال زانویی M۱۶×۱۲	SPC12-M16	اتصال مستقیم M۱۶×۱۲
		SPC12-M20	اتصال مستقیم M۲۰×۱۲
SPL12-M22	اتصال زانویی M۲۲×۱۲	SPC12-M22	اتصال مستقیم M۲۲×۱۲

فهرست اتصالات پنوماتیک Elite			
شرح		شرح	
			
SPD4-M5	سه راهی بغل دنده M۵×۴	SPB4-M5	سه راهی وسط دنده M۵×۴
		SPB4-M6	سه راهی وسط دنده M۶×۴
SPD4-01	سه راهی بغل دنده ۴×۱/۸	SPB4-01	سه راهی وسط دنده ۴×۱/۸
SPD4-02	سه راهی بغل دنده ۴×۱/۴	SPB4-02	سه راهی وسط دنده ۴×۱/۴
		SPB4-03	سه راهی وسط دنده ۴×۳/۸
		SPB4-04	سه راهی وسط دنده ۴×۱/۲
		SPB6-M5	سه راهی وسط دنده M۵×۶
		SPB6-M6	سه راهی وسط دنده M۶×۶
SPD6-01	سه راهی بغل دنده ۶×۱/۸	SPB6-01	سه راهی وسط دنده ۶×۱/۸
SPD6-02	سه راهی بغل دنده ۶×۱/۴	SPB6-02	سه راهی وسط دنده ۶×۱/۴
SPD6-03	سه راهی بغل دنده ۶×۳/۸	SPB6-03	سه راهی وسط دنده ۶×۳/۸
SPD6-04	سه راهی بغل دنده ۶×۱/۲	SPB6-04	سه راهی وسط دنده ۶×۱/۲
		SPB6-M12	سه راهی وسط دنده M۱۲×۶
		SPB8-M5	سه راهی وسط دنده M۵×۸
SPD8-01	سه راهی بغل دنده ۸×۱/۸	SPB8-01	سه راهی وسط دنده ۸×۱/۸
SPD8-02	سه راهی بغل دنده ۸×۱/۴	SPB8-02	سه راهی وسط دنده ۸×۱/۴
SPD8-03	سه راهی بغل دنده ۸×۳/۸	SPB8-03	سه راهی وسط دنده ۸×۳/۸
SPD8-04	سه راهی بغل دنده ۸×۱/۲	SPB8-04	سه راهی وسط دنده ۸×۱/۲
		SPB8-M12	سه راهی وسط دنده M۱۲×۸
SPD10-01	سه راهی بغل دنده ۱۰×۱/۸	SPB10-01	سه راهی وسط دنده ۱۰×۱/۸
SPD10-02	سه راهی بغل دنده ۱۰×۱/۴	SPB10-02	سه راهی وسط دنده ۱۰×۱/۴
SPD10-03	سه راهی بغل دنده ۱۰×۳/۸	SPB10-03	سه راهی وسط دنده ۱۰×۳/۸
SPD10-04	سه راهی بغل دنده ۱۰×۱/۲	SPB10-04	سه راهی وسط دنده ۱۰×۱/۲
		SPB12-01	سه راهی وسط دنده ۱۲×۱/۸
SPD12-02	سه راهی بغل دنده ۱۲×۱/۴	SPB12-02	سه راهی وسط دنده ۱۲×۱/۴
SPD12-03	سه راهی بغل دنده ۱۲×۳/۸	SPB12-03	سه راهی وسط دنده ۱۲×۳/۸
SPD12-04	سه راهی بغل دنده ۱۲×۱/۲	SPB12-04	سه راهی وسط دنده ۱۲×۱/۲
		SPB14-02	سه راهی وسط دنده ۱۴×۱/۴
		SPB14-03	سه راهی وسط دنده ۱۴×۳/۸
		SPB14-04	سه راهی وسط دنده ۱۴×۱/۲
		SPB16-03	سه راهی وسط دنده ۱۶×۳/۸
		SPB16-04	سه راهی وسط دنده ۱۶×۱/۲
		SPB16-06	سه راهی وسط دنده ۱۶×۳/۴
			
SPV 4	زانویی ۴	SPVN6-4	زانویی متغیر ۴-۶
SPV 6	زانویی ۶	SPVN8-4	زانویی متغیر ۴-۸
SPV 8	زانویی ۸	SPVN8-6	زانویی متغیر ۶-۸
SPV 10	زانویی ۱۰	SPVN10-6	زانویی متغیر ۶-۱۰
SPV 12	زانویی ۱۲	SPVN10-8	زانویی متغیر ۸-۱۰
SPV 14	زانویی ۱۴	SPVN12-8	زانویی متغیر ۸-۱۲
SPV 16	زانویی ۱۶	SPVN12-10	زانویی متغیر ۱۰-۱۲

فهرست اتصالات پنوماتیک Elite			
شرح		شرح	
			
SPEN6-4	سه راهی متغیر ۶-۴-۶	SPG6-4	رابط متغیر ۶-۴
SPEND6-4	سه راهی متغیر ۴-۶-۴	SPG6-5	رابط متغیر ۶-۵
SPEN8-4	سه راهی متغیر ۸-۴-۸	SPG8-4	رابط متغیر ۸-۴
SPEND8-4	سه راهی متغیر ۴-۸-۴	SPG8-6	رابط متغیر ۸-۶
SPEN8-6	سه راهی متغیر ۸-۶-۸	SPG10-6	رابط متغیر ۱۰-۶
SPEND8-6	سه راهی متغیر ۶-۸-۶	SPG10-8	رابط متغیر ۱۰-۸
SPEN10-4	سه راهی متغیر ۱۰-۴-۱۰	SPG12-6	رابط متغیر ۱۲-۶
SPEN10-6	سه راهی متغیر ۱۰-۶-۱۰	SPG12-8	رابط متغیر ۱۲-۸
SPEND10-6	سه راهی متغیر ۶-۱۰-۶	SPG12-10	رابط متغیر ۱۲-۱۰
SPEN10-8	سه راهی متغیر ۱۰-۸-۱۰	SPG14-10	رابط متغیر ۱۴-۱۰
SPEND10-8	سه راهی متغیر ۸-۱۰-۸	SPG14-12	رابط متغیر ۱۴-۱۲
SPEN12-6	سه راهی متغیر ۱۲-۶-۱۲	SPG16-12	رابط متغیر ۱۶-۱۲
SPEN12-8	سه راهی متغیر ۱۲-۸-۱۲	SPG16-14	رابط متغیر ۱۶-۱۴
SPEND12-8	سه راهی متغیر ۸-۱۲-۸		
SPEN12-10	سه راهی متغیر ۱۲-۱۰-۱۲		
SPEND12-10	سه راهی متغیر ۱۰-۱۲-۱۰		
SPEN14-12	سه راهی متغیر ۱۴-۱۲-۱۴		
SPEND14-12	سه راهی متغیر ۱۲-۱۴-۱۲	SPY-4	سه راهی ۷۴
SPEN16-8	سه راهی متغیر ۱۶-۸-۱۶	SPY-6	سه راهی ۷۶
SPEN16-12	سه راهی متغیر ۱۶-۱۲-۱۶	SPY-8	سه راهی ۷۸
SPEND16-12	سه راهی متغیر ۱۲-۱۶-۱۲	SPY-10	سه راهی ۷۱۰
SPEN16-14	سه راهی متغیر ۱۶-۱۴-۱۶	SPY-12	سه راهی ۷۱۲
SPEND16-14	سه راهی متغیر ۱۴-۱۶-۱۴	SPY-16	سه راهی ۷۱۶
			
SPLF4-M5	زانویی مادگی ۴×M۵	SPN6-4	سه راهی ۷ متغیر ۶-۴
SPLF6-M5	زانویی مادگی ۶×M۵	SPN8-4	سه راهی ۷ متغیر ۸-۴
SPLF6-01	زانویی مادگی ۶×۱/۸	SPN8-6	سه راهی ۷ متغیر ۸-۶
SPLF6-02	زانویی مادگی ۶×۱/۴	SPN10-6	سه راهی ۷ متغیر ۱۰-۶
SPLF6-03	زانویی مادگی ۶×۳/۸	SPN10-8	سه راهی ۷ متغیر ۱۰-۸
SPLF6-04	زانویی مادگی ۶×۱/۲	SPN12-8	سه راهی ۷ متغیر ۱۲-۸
SPLF8-01	زانویی مادگی ۸×۱/۸	SPN12-10	سه راهی ۷ متغیر ۱۲-۱۰
SPLF8-02	زانویی مادگی ۸×۱/۴	SPN16-12	سه راهی ۷ متغیر ۱۶-۱۲
SPLF8-03	زانویی مادگی ۸×۳/۸		
SPLF8-04	زانویی مادگی ۸×۱/۲		
SPLF10-01	زانویی مادگی ۱۰×۱/۸		
SPLF10-02	زانویی مادگی ۱۰×۱/۴	SPH6-01	زانویی دو تکه ۶×۱/۸
SPLF10-03	زانویی مادگی ۱۰×۳/۸	SPH6-02	زانویی دو تکه ۶×۱/۴
SPLF10-04	زانویی مادگی ۱۰×۱/۲	SPH8-01	زانویی دو تکه ۸×۱/۸
SPLF12-02	زانویی مادگی ۱۲×۱/۴	SPH8-02	زانویی دو تکه ۸×۱/۴
SPLF12-03	زانویی مادگی ۱۲×۳/۸	SPH10-02	زانویی دو تکه ۱۰×۱/۴
SPLF12-04	زانویی مادگی ۱۲×۱/۲	SPH10-04	زانویی دو تکه ۱۰×۱/۲
SPLF16-04	زانویی مادگی ۱۶×۱/۲	SPH12-04	زانویی دو تکه ۱۲×۱/۲
			
SPL6-01(45°)	زانویی ۴۵ درجه ۶×۱/۸	SPHF6-01	زانویی دو تکه مادگی ۶×۱/۸
SPL6-02(45°)	زانویی ۴۵ درجه ۶×۱/۴	SPHF6-02	زانویی دو تکه مادگی ۶×۱/۴
SPL8-01(45°)	زانویی ۴۵ درجه ۸×۱/۸	SPHF8-01	زانویی دو تکه مادگی ۸×۱/۸
SPL8-02(45°)	زانویی ۴۵ درجه ۸×۱/۴	SPHF8-02	زانویی دو تکه مادگی ۸×۱/۴

فهرست اتصالات پنوماتیک Elite			
شرح		شرح	
			
SPLM-4	زانویی تابلویی ۴	SPM-4	رابط تابلویی ۴
SPLM-6	زانویی تابلویی ۶	SPM-6	رابط تابلویی ۶
SPLM-8	زانویی تابلویی ۸	SPM-8	رابط تابلویی ۸
SPLM-10	زانویی تابلویی ۱۰	SPM-10	رابط تابلویی ۱۰
SPLM-12	زانویی تابلویی ۱۲	SPM-12	رابط تابلویی ۱۲
SPLM-14	زانویی تابلویی ۱۴	SPM-14	رابط تابلویی ۱۴
SPLM-16	زانویی تابلویی ۱۶	SPM-16	رابط تابلویی ۱۶
			
SPLL6-01	زانو بلند ۱/۸×۶	SPP-4	راه بند ۴
SPLL6-02	زانو بلند ۱/۴×۶	SPP-6	راه بند ۶
SPLL8-01	زانو بلند ۱/۸×۸	SPP-8	راه بند ۸
SPLL8-02	زانو بلند ۱/۴×۸	SPP-10	راه بند ۱۰
SPLL10-02	زانو بلند ۱/۴×۱۰	SPP-12	راه بند ۱۲
			
SPMF6-01	رابط تابلویی مادگی ۱/۸×۶	SPCF4-M5	اتصال مستقیم مادگی M۵×۴
SPMF6-02	رابط تابلویی مادگی ۱/۴×۶	SPCF 4-01	اتصال مستقیم مادگی ۱/۸×۴
SPMF8-02	رابط تابلویی مادگی ۱/۴×۸	SPCF4-02	اتصال مستقیم مادگی ۱/۴×۴
SPMF10-02	رابط تابلویی مادگی ۱/۴×۱۰	SPCF4-03	اتصال مستقیم مادگی ۳/۸×۴
SPMF10-04	رابط تابلویی مادگی ۱/۲×۱۰	SPCF4-04	اتصال مستقیم مادگی ۱/۲×۴
SPMF12-04	رابط تابلویی مادگی ۱/۲×۱۲	SPCF6-M5	اتصال مستقیم مادگی M۵×۶
		SPCF 6-01	اتصال مستقیم مادگی ۱/۸×۶
		SPCF 6-02	اتصال مستقیم مادگی ۱/۴×۶
SPXL-4	چهار راهی ۴	SPCF6-03	اتصال مستقیم مادگی ۳/۸×۶
SPXL-6	چهار راهی ۶	SPCF6-04	اتصال مستقیم مادگی ۱/۲×۶
SPXL-8	چهار راهی ۸	SPCF6-M12	اتصال مستقیم مادگی ۱۲×۶
SPXL-10	چهار راهی ۱۰	SPCF 8-01	اتصال مستقیم مادگی ۱/۸×۸
SPXL-12	چهار راهی ۱۲	SPCF 8-02	اتصال مستقیم مادگی ۱/۴×۸
		SPCF8-03	اتصال مستقیم مادگی ۳/۸×۸
		SPCF8-04	اتصال مستقیم مادگی ۱/۲×۸
SPW-4	پنج راهی ۴	SPCF8-M12	اتصال مستقیم مادگی ۱۲×۸
SPW-6	پنج راهی ۶	SPCF10-01	اتصال مستقیم مادگی ۱/۸×۱۰
SPW-8	پنج راهی ۸	SPCF10-02	اتصال مستقیم مادگی ۱/۴×۱۰
SPW-10	پنج راهی ۱۰	SPCF10-03	اتصال مستقیم مادگی ۳/۸×۱۰
SPW-12	پنج راهی ۱۲	SPCF10-04	اتصال مستقیم مادگی ۱/۲×۱۰
		SPCF12-02	اتصال مستقیم مادگی ۱/۴×۱۲
		SPCF12-03	اتصال مستقیم مادگی ۳/۸×۱۲
		SPCF12-04	اتصال مستقیم مادگی ۱/۲×۱۲
PXY-4	پنج راهی خوشه ای ۴	SPCF14-04	اتصال مستقیم مادگی ۱/۲×۱۴
PXY-6	پنج راهی خوشه ای ۶	SPCF16-04	اتصال مستقیم مادگی ۱/۲×۱۶
PXY6-4	پنج راهی خوشه ای متغیر ۴-۶	SPCF16-06	اتصال مستقیم مادگی ۳/۴×۱۶
PXY8-4	پنج راهی خوشه ای متغیر ۴-۸		
PXY8-6	پنج راهی خوشه ای متغیر ۶-۸		

فهرست اتصالات پنوماتیک Elite			
شرح		شرح	
			
SPWG 6-4	پنج راهی تبدیلی ۶-۴	SPX4-M5	سه راهی Y وسط دنده M۵-۴
SPWG 8-4	پنج راهی تبدیلی ۸-۴	SPX4-01	سه راهی Y وسط دنده ۴=۱/۸
SPWG 8-6	پنج راهی تبدیلی ۸-۶	SPX4-02	سه راهی Y وسط دنده ۴=۱/۴
SPWG 10-6	پنج راهی تبدیلی ۱۰-۶	SPX6-M5	سه راهی Y وسط دنده M۵-۶
SPWG 10-8	پنج راهی تبدیلی ۱۰-۸	SPX6-01	سه راهی Y وسط دنده ۶=۱/۸
SPWG 12-8	پنج راهی تبدیلی ۱۲-۸	SPX6-02	سه راهی Y وسط دنده ۶=۱/۴
SPWG 12-10	پنج راهی تبدیلی ۱۲-۱۰	SPX6-03	سه راهی Y وسط دنده ۶-۳/۸
		SPX6-04	سه راهی Y وسط دنده ۶=۱/۲
		SPX8-01	سه راهی Y وسط دنده ۸=۱/۸
SPWD6-4-01	پنج راهی متغیر بغل دنده ۶-۴=۱/۸	SPX8-02	سه راهی Y وسط دنده ۸=۱/۴
SPWD6-4-02	پنج راهی متغیر بغل دنده ۶-۴=۱/۴	SPX8-03	سه راهی Y وسط دنده ۸-۳/۸
SPWD8-6-01	پنج راهی متغیر بغل دنده ۸-۶=۱/۸	SPX8-04	سه راهی Y وسط دنده ۸=۱/۲
SPWD8-6-02	پنج راهی متغیر بغل دنده ۸-۶=۱/۴	SPX10-01	سه راهی Y وسط دنده ۱۰=۱/۸
SPWD10-8-02	پنج راهی متغیر بغل دنده ۱۰-۸=۱/۴	SPX10-02	سه راهی Y وسط دنده ۱۰=۱/۴
		SPX10-03	سه راهی Y وسط دنده ۱۰=۳/۸
		SPX10-04	سه راهی Y وسط دنده ۱۰=۱/۲
SPWB4-01	پنج راهی یک سر رزوه ۴=۱/۸	SPX12-02	سه راهی Y وسط دنده ۱۲=۱/۴
SPWB6-01	پنج راهی یک سر رزوه ۶=۱/۸	SPX12-03	سه راهی Y وسط دنده ۱۲=۳/۸
SPWB6-02	پنج راهی یک سر رزوه ۶=۱/۴	SPX12-04	سه راهی Y وسط دنده ۱۲=۱/۲
SPWB8-01	پنج راهی یک سر رزوه ۸=۱/۸	SPX16-03	سه راهی Y وسط دنده ۱۶=۳/۸
SPWB8-02	پنج راهی یک سر رزوه ۸=۱/۴	SPX16-04	سه راهی Y وسط دنده ۱۶=۱/۲
SPWB10-02	پنج راهی یک سر رزوه ۱۰=۱/۴		
			
BUC-4		JSB6-01	شیر قطع کن ۶=۱/۸
BUC-6		JSB6-02	شیر قطع کن ۶=۱/۴
BUC-8		JSB8-02	شیر قطع کن ۸=۱/۴
BUC-10			
BUC-12			
BUC-14		SPA-4	شیر فلوکنترل بین راهی ۴
BUC-16		SPA-6	شیر فلوکنترل بین راهی ۶
		SPA-8	شیر فلوکنترل بین راهی ۸
		SPA-10	شیر فلوکنترل بین راهی ۱۰
		SPA-12	شیر فلوکنترل بین راهی ۱۲
		SPA-14	شیر فلوکنترل بین راهی ۱۴
		SPA-16	شیر فلوکنترل بین راهی ۱۶

فهرست اتصالات پنوماتیک Elite			
شرح		شرح	
			
VHG22-08	شیر بین راهی ملخی ۱/۴	VHG23-08	شیر تخلیه دستی ۱/۴
VHG22-10	شیر بین راهی ملخی ۳/۸	VHG23-10	شیر تخلیه دستی ۳/۸
VHG22-15	شیر بین راهی ملخی ۱/۲	VHG23-15	شیر تخلیه دستی ۱/۲
			
HVSF6-01	شیر تخلیه دستی ۶×۱/۸	HVFF-4	شیر تخلیه دستی ۴
HVSF6-02	شیر تخلیه دستی ۶×۱/۴	HVFF-6	شیر تخلیه دستی ۶
HVSF8-01	شیر تخلیه دستی ۸×۱/۸	HVFF-8	شیر تخلیه دستی ۸
HVSF8-02	شیر تخلیه دستی ۸×۱/۴	HVFF-10	شیر تخلیه دستی ۱۰
HVSF10-02	شیر تخلیه دستی ۱۰×۱/۴	HVFF-12	شیر تخلیه دستی ۱۲
		HVFF-14	شیر تخلیه دستی ۱۴
		HVFF-16	شیر تخلیه دستی ۱۶
		HVFF8-6	شیر تخلیه دستی ۸-۶
			
BM-6	شیر ملخی تابلویی ۶	HVSS-01	شیر تخلیه دستی دو سر رزوه ۱/۸
BM-8	شیر ملخی تابلویی ۸	HVSS-02	شیر تخلیه دستی دو سر رزوه ۱/۴
BM-10	شیر ملخی تابلویی ۱۰		
BM-12	شیر ملخی تابلویی ۱۲		
			
BL6-02	شیر ملخی زانویی ۶×۱/۴	BUL-6	شیر ملخی زانویی ۶
BL8-02	شیر ملخی زانویی ۸×۱/۴	BUL-8	شیر ملخی زانویی ۸
			
JSC8-01	فلو کنترلر سر جکی ۸×۱/۸	JSC4-M5	فلو کنترلر سر جکی M۵×۴
JSC8-02	فلو کنترلر سر جکی ۸×۱/۴	JSC4-M6	فلو کنترلر سر جکی M۶×۴
JSC8-03	فلو کنترلر سر جکی ۸×۳/۸	JSC4-01	فلو کنترلر سر جکی ۴×۱/۸
JSC8-04	فلو کنترلر سر جکی ۸×۱/۲	JSC4-02	فلو کنترلر سر جکی ۴×۱/۴
JSC10-01	فلو کنترلر سر جکی ۱۰×۱/۸	JSC6-M5	فلو کنترلر سر جکی M۵×۶
JSC10-02	فلو کنترلر سر جکی ۱۰×۱/۴	JSC6-M6	فلو کنترلر سر جکی M۶×۶
JSC10-03	فلو کنترلر سر جکی ۱۰×۳/۸	JSC6-M12	فلو کنترلر سر جکی M۱۲×۶
JSC10-04	فلو کنترلر سر جکی ۱۰×۱/۲	JSC6-01	فلو کنترلر سر جکی ۶×۱/۸
JSC12-01	فلو کنترلر سر جکی ۱۲×۱/۸	JSC6-02	فلو کنترلر سر جکی ۶×۱/۴
JSC12-02	فلو کنترلر سر جکی ۱۲×۱/۴	JSC6-03	فلو کنترلر سر جکی ۶×۳/۸
JSC12-03	فلو کنترلر سر جکی ۱۲×۳/۸	JSC6-04	فلو کنترلر سر جکی ۶×۱/۲
JSC12-04	فلو کنترلر سر جکی ۱۲×۱/۲	JSC8-M5	فلو کنترلر سر جکی M۵×۸
JSC16-03	فلو کنترلر سر جکی ۱۶×۳/۸	JSC8-M12	فلو کنترلر سر جکی M۱۲×۸
JSC16-04	فلو کنترلر سر جکی ۱۶×۱/۲		

فهرست اتصالات پنوماتیک Elite			
شرح		شرح	
			
Compact Fittings(C-Type)		اتصالات مینیاتوری	
SPL3-M3C	زانویی ۳/۸×۳	SPC3-M3C	اتصال مستقیم ۳/۸×۳
SPL3-M5C	زانویی ۵/۸×۳	SPC3-M5C	اتصال مستقیم ۵/۸×۳
SPL3-01C	زانویی ۳/۸×۱	SPC3-01C	اتصال مستقیم ۳/۸×۱
SPL4-M3C	زانویی ۳/۴×۳	SPC4-M3C	اتصال مستقیم ۳/۴×۳
SPL4-M5C	زانویی ۵/۴×۳	SPC4-M5C	اتصال مستقیم ۵/۴×۳
SPL4-M6C	زانویی ۶/۴×۳	SPC4-M6C	اتصال مستقیم ۶/۴×۳
SPL4-01C	زانویی ۴/۸×۱	SPC4-01C	اتصال مستقیم ۴/۸×۱
SPL4-02C	زانویی ۴/۴×۱	SPC4-02C	اتصال مستقیم ۴/۴×۱
SPL5-M5C	زانویی ۵/۵×۳	SPC5-M5C	اتصال مستقیم ۵/۵×۳
SPL5-01C	زانویی ۵/۸×۱	SPC5-01C	اتصال مستقیم ۵/۸×۱
SPL5-02C	زانویی ۵/۴×۱	SPC5-02C	اتصال مستقیم ۵/۴×۱
SPL6-M5C	زانویی ۵/۶×۳	SPC6-M5C	اتصال مستقیم ۵/۶×۳
SPL6-M6C	زانویی ۶/۶×۳	SPC6-M6C	اتصال مستقیم ۶/۶×۳
SPL6-01C	زانویی ۶/۸×۱	SPC6-01C	اتصال مستقیم ۶/۸×۱
SPL6-02C	زانویی ۶/۴×۱	SPC6-02C	اتصال مستقیم ۶/۴×۱
SPE-3C	سه راهی ۳	SPU-3C	واسطه ۳
SPE-4C	سه راهی ۴	SPU-4C	واسطه ۴
SPE-5C	سه راهی ۵	SPU-5C	واسطه ۵
SPE-6C	سه راهی ۶	SPU-6C	واسطه ۶
SPB3-M5C	سه راهی وسط دنده ۵/۳×۳	SPY-3C	سه راهی ۳Y
SPB4-M5C	سه راهی وسط دنده ۵/۴×۳	SPY-4C	سه راهی ۴Y
SPB5-M5C	سه راهی وسط دنده ۵/۵×۳	SPY-5C	سه راهی ۵Y
SPB6-M5C	سه راهی وسط دنده ۵/۶×۳	SPY-6C	سه راهی ۶Y

فهرست اتصالات پنوماتیک Elite			
شرح		شرح	
			
KQ2ZF6-02	سه راهی گردان مادگی 6×1/4	AKB01-01	پایه سوپاپ 1/8
KQ2ZF8-02	سه راهی گردان مادگی 8×1/4	AKB02-02	پایه سوپاپ 1/4
KQ2VD4-01	سه راهی گردان 4×1/8		
KQ2VD6-01	سه راهی گردان 6×1/8		
KQ2VD6-02	سه راهی گردان 6×1/4		
KQ2VD8-01	سه راهی گردان 8×1/8		
KQ2VD8-02	سه راهی گردان 8×1/4	AKH6-02	سوپاپ 6×1/4
KQ2VD8-03	سه راهی گردان 8×3/8	AKH8-01	سوپاپ 8×1/8
KQ2VD10-02	سه راهی گردان 10×1/4	AKH8-02	سوپاپ 8×1/4
KQ2VD10-03	سه راهی گردان 10×3/8		
KQ2VD10-04	سه راهی گردان 10×1/2		
KQ2VD12-03	سه راهی گردان 12×3/8		
KQ2VD12-04	سه راهی گردان 12×1/2		
KQ2VT4-01	چهار راهی گردان 4×1/8	NHRC6-02	اتصال مستقیم روتاری 6×1/4
KQ2VT6-01	چهار راهی گردان 6×1/8	NHRC8-01	اتصال مستقیم روتاری 8×1/8
KQ2VT6-02	چهار راهی گردان 6×1/4	NHRC8-02	اتصال مستقیم روتاری 8×1/4
KQ2VT8-02	چهار راهی گردان 8×1/4	NHRC10-02	اتصال مستقیم روتاری 10×1/4
KQ2VT8-03	چهار راهی گردان 8×3/8	NHRC10-03	اتصال مستقیم روتاری 10×3/8
KQ2VT10-02	چهار راهی گردان 10×1/4	NHRC12-03	اتصال مستقیم روتاری 12×3/8
KQ2VT10-03	چهار راهی گردان 10×3/8	NHRL6-02	زانویی روتاری 6×1/4
KQ2VT10-04	چهار راهی گردان 10×1/2	NHRL8-01	زانویی روتاری 8×1/8
KQ2VT12-03	چهار راهی گردان 12×3/8	NHRL8-02	زانویی روتاری 8×1/4
KQ2VT12-04	چهار راهی گردان 12×1/2	NHRL10-02	زانویی روتاری 10×1/4
KQ2ZD4-01	پنج راهی گردان 4×1/8	NHRL10-03	زانویی روتاری 10×3/8
KQ2ZD6-01	پنج راهی گردان 6×1/8	NHRL10-04	زانویی روتاری 10×1/2
KQ2ZD6-02	پنج راهی گردان 6×1/4	NHRL12-03	زانویی روتاری 12×3/8
KQ2ZD8-02	پنج راهی گردان 8×1/4	NHRL12-04	زانویی روتاری 12×1/2
KQ2ZD8-03	پنج راهی گردان 8×3/8		
KQ2ZD10-02	پنج راهی گردان 10×1/4		
KQ2ZD10-03	پنج راهی گردان 10×3/8		
KQ2ZD10-04	پنج راهی گردان 10×1/2		
KQ2ZD12-03	پنج راهی گردان 12×3/8	KCC4-01	استاپ فیتینگ 4×1/8
KQ2ZD12-04	پنج راهی گردان 12×1/2	KCC6-01	استاپ فیتینگ 6×1/8
KQ2ZT4-01	هفت راهی گردان 4×1/8	KCC6-02	استاپ فیتینگ 6×1/4
KQ2ZT6-01	هفت راهی گردان 6×1/8	KCC8-01	استاپ فیتینگ 8×1/8
KQ2ZT6-02	هفت راهی گردان 6×1/4	KCC8-02	استاپ فیتینگ 8×1/4
KQ2ZT8-02	هفت راهی گردان 8×1/4	KCC10-02	استاپ فیتینگ 10×1/4
KQ2ZT8-03	هفت راهی گردان 8×3/8		
KQ2ZT10-02	هفت راهی گردان 10×1/4		
KQ2ZT10-03	هفت راهی گردان 10×3/8		
KQ2ZT10-04	هفت راهی گردان 10×1/2		
KQ2ZT12-03	هفت راهی گردان 12×3/8	KCU-4	استاپ فیتینگ بین راهی 4
KQ2ZT12-04	هفت راهی گردان 12×1/2	KCU-6	استاپ فیتینگ بین راهی 6
		KCU-8	استاپ فیتینگ بین راهی 8
		KCU-10	استاپ فیتینگ بین راهی 10
		KCU-12	استاپ فیتینگ بین راهی 12
			
SPGJ6-4	رابط لوله ای 4-6		
SPGJ8-4	رابط لوله ای 4-8		
SPGJ8-6	رابط لوله ای 6-8		
SPGJ10-6	رابط لوله ای 6-10		
SPGJ10-8	رابط لوله ای 8-10		
SPGJ12-10	رابط لوله ای 10-12		
SPGJ12-6	رابط لوله ای 6-12		
SPGJ12-8	رابط لوله ای 8-12		